

Aprire il rubinetto giallo sulla sinistra della stufa (posizione parallela al tubo).

PIANO COTTURA



Selezionare il fuoco da accendere.



Girare la manopola sulla "★" e tenendo premuto accendere la fiamma pilota con un fiammifero.



Dopo qualche istante rilasciare la manopola e girare su "🔥" per l'accensione della fiamma.



Se si vuole il fuoco più basso mettere su "🔥".



Se si pensa di utilizzare la fiamma nelle ore successive, mettere la manopola nella posizione "★".



Per spegnere il fuoco completamente mettere la manopola su "●"!

FORNO



ACCENSIONE

1. Girare la manopola sulla "★" e tenendo premuto accendere la fiamma pilota con il pulsante nero oppure con un fiammifero.
2. Dopo qualche istante rilasciare la manopola e girare sulla potenza desiderata da "1" a "7" (controllare il calore del forno variando questo indicatore).

SPEGNIMENTO

1. Se si pensa di utilizzare il forno nelle ore successive mettere la manopola nella posizione "★".
2. Per spegnere il forno completamente mettere la manopola su "●"!

Prima di lasciare la "Casa Scout" controllare che il rubinetto giallo sulla sinistra della stufa sia chiuso (posizione perpendicolare al tubo)